はじめに

6

8

9


Panasonic

取扱説明書

工事説明付き

カメラ天井埋込金具

品番 WV-Q174B



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうご ざいます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(3~5ページ)を必ずお読みください。
- ●この取扱説明書は大切に保管してください。

はじめに

商品概要

本金具は、カメラ用の天井埋込金具です。対応機種は、カタログまたはカメラの取扱説明書をお読みください。

二重天井の石こうボードなど、ねじ引き抜き強度が弱い場所に使用できます。 また、カメラ本体の露出部を小さく見せるため、埋込型になっています。

付属品をご確認ください

	- •
以下の付属品は取付	
取付ねじ (M4×8)	8本 (うち2本は予備)
天井加工用型紙	
付属板	
飾りカバー	
AFプッシュロッド	1個

取扱説明書(本書) 1式

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明して います。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明してい ます。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがあ る内容しです。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

、警告

工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が 必要です。火災、感電、 けが、器物指壊の原因 となります。

●必ず販売店に依頼してください。

専用のカメラ以外は 取り付けない



落下によるけがや事故 の原因となります。

魚警告

総質量に耐える場所に取り 付ける



落下や転倒によるけが や事故の原因となりま す。

●十分な強度に補強してから取り付けてください。

定期的に点検する



金属やねじがさびる と、落下によるけがや 事故の原因となりま す。

●点検は、販売店に依頼してください。

塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない



取付部が劣化し、落下 によるけがや事故の原 因となります。

専用の取付金具を使用する



落下によるけがや事故の原因となります。

●設置の際は、専用取付金具を使 用してください。

ねじやボルトは指定された トルクで締め付ける



落下によるけがや事故の原因となります。

振動のないところに設置する



取付ねじやボルトがゆるみ、落下などでけが や事故の原因となります。

⚠ 警告

落とさない、強い衝撃を与 えない



けがや火災の原因となります。

人がぶつからない高さに取り付ける



けがの原因となります。

ぶら下がらない、足場代わ りにしない



落下などの事故の原因 となります。

<u></u> 注意

金属のエッジで手をこすらない



強くこするとけがの原 因となります。

設置上のお願い

設置工事は電気設備技術基準に従って実施してください。

本金具の設置・接続を始める前に必要な周辺機器やケーブルを確認し、準備してください。接続する前に、カメラ、PCなど接続する機器の電源を切ってください。



工事は必ず販売店に依頼してください。火災、感電、 けが、器物損壊の原因となります。


本金具は屋内専用です

屋外での使用はできません。 長時間直射日光の当たるところや、 冷・暖房機の近くには設置しないでく ださい。変形・変色または故障・誤動 作の原因となります。また、水滴や水 沫のかからない状態で使用してくださ い。

本金具を専用カメラ以外で使用しない でください。

カメラの取付場所について

- ●設置場所は、カメラ取り付け時の総 質量に十分耐えられる強度を持って いることを確認してから取り付けて ください。
- ●天井裏が70 mm以上ある場所に設置してください。
- ●天井板の厚さは、9 mm~30 mm まで取り付けが可能です。



以下のような場所での設置および使用 はできません

- 雨や水が直接かかる場所(軒下など も含む)
- ●プールなど、薬剤を使用する場所
- ちゅう房などの蒸気や油分の多い場所、および可燃性雰囲気中などの特殊環境の場所
- ●放射線やX線および強力な電波や磁 気の発生する場所
- ●海上や海岸通り、および腐食性ガス が発生する場所
- ●使用温度範囲(-10 ℃~+50 ℃)を超える場所
- ●車両、船舶や工場ライン上などの振動の多い場所(本金具は車載用ではありません)
- ●エアコンの吹き出し口近くや外気の 入り込む扉付近など、急激に温度が 変化する場所

カメラの取付方法について


本金具は天井取り付け専用です。据え 置きや傾けた状態で使用すると、正常 に動作しなかったり、寿命が短くなる 場合があります。

取付ねじの締め付けについて

- ●ねじは取付場所の材質や構造物に合わせて、しっかりと締め付けてください。
- ●インパクトドライバーは使用しない でください。ねじの破損の原因とな ります。
- ●ねじはまっすぐ締めてください。締めたあとは、目視にて、がたつきがなく、しっかりと締められていることを確認してください。

本金具を使用しなくなった場合は放置せず、必ず撤去してください。

各部の名前



※金具に刻印されているので、表面・裏面の両方から見ることができます。

取り付けかた

取り付ける前に、「安全上のご注意」(1583ページ)「設置上のお願い」(1586ページ)を必ずお読みください。また、取り付けるカメラの取扱説明書もお読みください。

Step 1 専用工具などで天井に ø 160 mmの穴をあける

天井加工用型紙(付属品)を天井に当て、 取付穴をあけます。


重要

●穴は正確にあけてください。大き すぎたり変形しすぎた穴は固定金 具の「かかり代」が少なくなります。



Step2 本体のばねフック(2か所)を、下図の位置にする


反対にすると、埋込後、ばねフックが取り出しにくくなります。



Step3 金具類を天井埋込金具に固定する

カメラ本体の取り付けに、付属板(付属品)やアタッチメント金具(カメラ付属品)の取り付けが必要な場合は、先に天井埋込金具へ取り付けます。

<カメラ本体の取り付けをねじ2本で <カメラ本体の取り付けにアタッチメ 固定する場合> ント金具を使用する場合>




Step4 天井埋込金具を天井板に固定する

固定ねじを一度反時計回りにゆるめ、固定金具を天井板の厚みよりも十分に上げます。天井埋込金具を天井板に挿入し、固定ねじを時計回りに回転させ天井板をはさんで固定します。

重要

●天井板が石こうボードの場合は締め付けたあと、クラック(ひび割れ)などが発生していないことを確認してください。



Step5 カメラにケーブル類を接続する

カメラからエンクロージャーを取り外し、天井裏からのケーブル類を先に接続します。接続個所や接続方法は、カメラ本体の取扱説明書を参照してください。

Step6 カメラを天井埋込金具に取り付ける

天井埋込金具の三角表示と、カメラ本体の取付方向指示マーカー(介TOP)が 反対向きになるように取り付けてください。

<付属板を使用する場合>

Step3で取り付けた付属板の上から、

<取付穴4個を使用する場合>

取付ねじ4本で直接取り付けます。

取付ねじ2本で取り付けます。 本体 三角表示 三角表示 ※配線が天井埋込金 具の側面から接続 カメラ本体 できるように設置 してください。 カメラ 取付方向 取付方向 指示マーカー 本体 指示マーカー (介TOP) (介TOP) 取付ねじ (付属品) 推奨締付トルク: 1.6 N·m {16 kgf·cm}

<アタッチメント金具を使用する場合>


取付ねじ (付属品)

カメラ本体裏面に付いている、アタッチ アタッチメント金具 メント取付ねじとアタッチメント金具の 穴を合わせてカメラを取り付け、時計周 りに約15°回転させて仮固定します。 次に、カメラ固定ねじでカメラを固定 します。

(推奨締付トルク: 0.78 N·m $\{8 \text{ kgf} \cdot \text{cm}\}\)$

重要

●付属板を使用する場合は、ケーブル は本体の穴には通さないでくださ い。本体のエッジに配線が接触する と、ケーブルに傷が入る可能性があ ります。



Step7 カメラの画角を調整し、エンクロー ジャーを取り付ける


カメラのパン・チルトなどを調整し、画角を調整 してください。調整完了後、エンクロージャーを カメラに取り付けてください。

- ※画角の調整方法、エンクロージャーの取付・固 定方法については、それぞれのカメラの取扱説 明書を参照してください。
- ※エンクロージャー取り付け後、カメラの横から AF (Auto Focus) ボタンを押す必要がある 場合は、付属のAFプッシュロッドを使用して ください。

Step8 飾りカバーを取り付ける

ばねフック(2か所)を引き出して、飾りカバー の取付部に引っかけます。飾りカバーが浮かない ように、飾りカバーの3か所のガイドに金具を合 わせてしっかりと取り付けてください。

- ※飾りカバーは2枚入ってます。アタッチメント 金具使用時は厚みが厚いカバーを使用してくだ ___ さい。その他の機種は薄いカバーを使用してく ださい。
- ※カメラと飾りカバーのPanasonic表示を合わせ ます。





仕様

使用温度範囲	-10 ℃~+50 ℃
 寸法	<i>ϕ</i> 186 mm 埋込深さ 60.5 mm
質量	約350 g
仕上げ	本体 :処理鋼板 飾りカバー :ABS樹脂、セイルホワイト

高所設置製品に関するお願い

安全にお使いいただくために、 1 年に 1 回をめやすに、販売店または施工業者による点検をおすすめします。

本金具を高所に設置してお使いの場合、落下によるけがや事故を未然に防止するため、下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。

このような状態ではありませんか?

- ●本金具を使用せずに放置している。
- 取付ねじがゆるんだり、抜けたりしている。
- 取付部がぐらぐらしたり、傾い たりしている。
- ◆本金具および取付部に破損や著しいさびがある。

直ちに使用を中止してください

事故防止のため、必ず販売店 または施工業者に**撤去**を依頼 してください。

事故防止のため、必ず販売店 または施工業者に**点検**を依頼 してください。



長期間使用に関するお願い

安全にお使いいただくために、販売店または施工業者による定期的な点検をお 願いします。

本金具を長年お使いの場合、外観上は異常がなくても、使用環境によっては部 品が劣化している可能性があり、故障したり、事故につながることもあります。 下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。

このような状態ではありませんか?

●異常・故障がある。



直ちに使用を中止してください

故障や事故防止のため、**電源を切り**、必ず販売店または施工業者に**点検**や撤去を依頼してください。

※: 当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

取扱説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

「日本エリア」でお使いの場合に限ります。日本以外でお使いの場合のサービスはいたしかねます。

- 使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。
- その他ご不明な点は下記へご相談ください。

パナソニックシステムお客様ご相談センター

電話 タリー 0120-878-410 受付:9時~17時30分 (土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは https://sec.panasonic.biz/solution/info/

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒812-8531 福岡市博多区美野島四丁目1番62号

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014